

## MAM Air 6+ meses Silicona

Flujo extra de aire. Ortodónticamente correcto.

### Diseño:

- **Disco:** Flujo extra de aire. Especialmente agradable para la piel, menor enrojecimiento de la piel.
- **Silicona ultra suave:** Innovación MAM: suave como la seda y tacto como la piel. Ortodónticamente correcto.
- **Botón:** Rápido y fácil de agarrar. Para una fijación sencilla a un broche de chupetes.
- **Diseño MAM:** Forma simétrica, siempre se adapta perfectamente en la boca del bebé. Diseñado con dentistas para un desarrollo dental saludable.

Estéril en 3 minutos durante un mínimo de 48 horas. Detalles en el interior del envase.

### Principios de MAM

Los padres son cada vez más exigentes. Nosotros en MAM también. Por ello, desde hace más de 35 años hemos estado desarrollando, junto con expertos médicos e investigadores, productos únicos en funcionalidad y diseño para apoyar el desarrollo individual de los bebés y hacer su vida cada día más fácil.

**MAM Silk Teat:** una superficie suave como la seda que gusta a los bebés desde el primer día, porque les resulta familiar. Nuestros chupetes son el resultado del exclusivo equipo de trabajo MAM con pediatras, dentistas y ortodoncistas. Cómodos para los bebés, tranquilizadores para los padres: tetina suave como la seda, ajuste perfecto y forma agradable para la piel gracias a su tetina especial y al diseño del disco. Disponible en 3 tamaños. Seguridad y confort para cada etapa del bebé. Efecto probado: Un estudio de mercado confirma que el 94% de los bebés aceptan la tetina de silicona ultra suave MAM gracias a su superficie suave como la seda (Estudio de mercado 2010-2014, probado en 1.236 bebés).

### Instrucciones de uso:

- Antes del primer uso mantenga el chupete en agua hirviendo durante 5 minutos, o esterilícelo. Déjelo enfriar durante otros 5 minutos antes de dárselo a su bebé.
- Durante la esterilización se puede introducir una pequeña cantidad de agua en la tetina. Se puede expulsar el agua apretando la tetina. Esto es por razones de higiene.
- Limpiarlo antes de cada uso.
- No utilice productos de limpieza agresivos.
- No introduzca nunca la tetina en sustancias dulces o medicamentos. Esto podría provocar caries al niño.
- Cambie el chupete después de 1 o 2 meses de uso, por razones de seguridad e higiene.
- No se deje llevar por el pánico si el chupete llegara a quedarse alojado en la boca. No se puede tragar y está diseñado para hacer frente a la situación. Sacar el chupete de la boca con cuidado, tan delicadamente como sea posible.
- MAM recomienda dejar de utilizar el chupete a los 3 años.

**Para la seguridad de su bebé ¡ADVERTENCIA !**

- Inspecciónelo atentamente antes de cada uso. Tire del chupete en todas las direcciones. Deseche el chupete al primer signo de deterioro o fragilidad.
- Utilice sólo broches para chupetes probados según la norma EN 12586. Nunca unir el chupete a otras cintas o cordeles, su bebé podría estrangularse con ellas.
- No dejar el chupete expuesto a la luz solar directa o cerca de una fuente de calor ni dejarlo en una solución esterilizante durante más tiempo que el recomendado, puesto que esto puede dañar la tetina.

### **Caja MAM esterilizadora para microondas y transportable:**

Para 2 chupetes - ¡Sólo hay que añadir agua, introducir los chupetes y al microondas!  
Los chupetes guardados en la caja cerrada permanecen estériles durante un mínimo de 48 horas.



### **Caja esterilizadora, instrucciones de uso:**

- Quite el precinto de seguridad y cualquier pegatina de la caja.
- Lave los chupetes y la caja con agua y jabón suave y luego aclárelos con agua limpia antes de usarlos. Esto es para garantizar la higiene.
- Cuando use el método auto-esterilizador. Por favor asegúrese de que el chupete, la caja y el microondas (incluyendo la cubierta de guía de ondas y el plato giratorio) están **COMPLETAMENTE LIMPIOS** y sin residuos, restos de comida, grasa o salpicaduras de aceite. ¡Si no, podría ocasionar que el producto o la caja se derritan y que el microondas produzca chispas o que la cubierta de guía de ondas se quemem!
- Primero, sujete la caja y llénela con agua hasta la marca de 25 ml / 0,9 fl oz. Después, coloque el chupete(s) en la caja con la tetina hacia abajo.
- Cierre la caja y caliéntela en el microondas a 750 – 1000 vatios.
- Ponga el temporizador del microondas de acuerdo con el número de cajas y chupetes que van a ser esterilizados a la vez.
- Siga el manual de instrucciones de su microondas. No ponga la caja esterilizadora en el centro del plato giratorio. ¡No descuide su microondas durante el proceso de esterilización! Detenga el microondas inmediatamente si toda el agua se evapora.
- Deje que se enfríe durante al menos 5 minutos.
- Abra el microondas. ¡PRECAUCIÓN! ¡La caja, el agua y los chupetes podrían estar aún muy calientes incluso después de 5 minutos de enfriamiento!

<b>Número de cajas dobles</b>	1	1	2	2	3	3
<b>Números de chupetes esterilizados a la vez en cajas dobles</b>	1	2	3	4	5	6
<b>Tiempo de esterilización recomendado en minutos</b>	3	5	6	7	8	9

- Abra la caja y escurra el agua residual. Deje que los chupetes se sequen en la caja ligeramente abierta.
- Después de la esterilización en el microondas, los chupetes que están en la caja cerrada permanecerán estériles durante un mínimo de 48 horas.

- ¡Compruebe la temperatura de los chupetes antes de usarlos!
- ¡Un nivel inadecuado del agua, de la potencia o del tiempo puede dañar el microondas, los chupetes y la caja y dar como resultado una mala desinfección!
- ¡Para usar sólo con chupetes MAM!
- Mantenga la caja esterilizadora fuera del alcance de los niños.



ES: Estéril en 3 minutos  
- durante un mínimo de  
48 horas. Científicamente  
probado y fácil de usar

EN: Sterile in 3 minutes – for  
min. 48 hrs. Scientifically  
proven and so easy.

